New Working
New Living


Website: flexispot.de / flexispot.fr / flexispot.es / flexispot.nl / flexispot.it / flexispot.pl / flexispot.co.uk
Tel: +49 0211-368-74223 DE / +44 20 3929 3835 UK
Mail: info@flexispot.de / info@flexispot.fr / info@flexispot.es / info@flexispot.nl / info@flexispot.it
Add: Flexispot GmbH, Franz-GreiB-Straße 7, 50735 Köln Deutschland

Warranty

FlexiSpot

User Manual

Monitor Mounts
Item No. MA8-D-EUFS



INSTRUCTIONS –
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

German--------01

English---------11

French---------21


Spanish---------31

Dutch----------41

Technical Data

Compatible Monitor Size	17"-39" Not for Curved Screens
Maximum Load	2-20kg x2
Tilt Angle (Up/Down)	-90°-+15°
Compatible VESA Mounting	100mm×100mm / 75mm×75mm

Wireframe




Accessory Package

Note: The line drawings below are for reference only and may differ slightly from the physical product in some cases. Please refer to the actual product for accuracy. If any tools are missing or there are problems with installation, please contact customer service.




M4 x12 A x8 | M5x12 B x8 | ¢6.5 x ¢13 x 2 C x16 | 6x6 D x1 | 4x4 E x1

Preparation before installation



Install on carpet to prevent scratches.





It is recommended to have two or more people cooperate for installation.




It is recommended to prepare your own Phillips screwdriver.

Part List

①	Panel x2	
②	Support Upper Arm x2	
③	Lower Arm x2	
④	Base x1	
⑤	EVA Pad x1	
⑥	Base Pad x1	


⑦	Base Cable Clip x2	
⑧	Long Screw x1	
⑨	Protective Pad x1	
⑩	Grommet Clamp Plate x1	
⑪	Knob x1	



Steps for Installation

01 Preparations Before Mounting the Monitor


1. Check if the monitor has mounting holes (75x75mm or 100x100mm). If there are no mounting holes, the stand cannot be installed. (Note: Some monitors use the mounting holes for the original stand, which can be removed.)
2. Remove the monitor's original stand (the method varies depending on the monitor). During the removal process, avoid scratching the monitor panel with hard objects.




2-1 Install the Clamping Component


D x1
6x6


Attention
For desk panels with right-angle edges only. Using on irregular panels may cause the clamp to slip!






Desktop Thickness 19~45mm








2-2 Install the Perforated Assembly

D x1
6x6











03 Install the Lower Bracket Arm

E x1
4x4


Tighten the top screw.






04 Install the Upper Bracket Arm


E x1
4x4



05 Install the Monitor




❶



Pre-tightening


Use screw A or B as needed.

Add washers depending on actual requirements.



Panel wall

❷





Tighten

Snap in

06 Connect the Monitor to the Arm


When installing or removing the monitor, be cautious of excessive head torque causing rebound, which may pinch your fingers and result in injury.







Secure the latch.

Hang the monitor onto the mounting plate from top to bottom and ensure it is fully engaged.




Make sure the latch is in the unlocked position.







Lock the latch.

07 Adjust the Monitor









Store the 4x4 and 6x6 wrenches in the base cable clips.

If the monitor tilts downward or upward, use the 4x4 hex wrench to adjust the single screw at position ① .







Do not rotate the monitor toward the rear side for use, as this may cause property damage or personal injury.

The gas spring is preset at the factory for a load of 5–7 kg. After installing the monitor, adjust the monitor height.
If the monitor cannot stay at the desired position, use the 6x6 hex wrench to adjust the screw at position ② :If the monitor moves upward, turn the screw toward “–” to reduce the support force.
If the monitor moves downward, turn the screw toward “+” to increase the support force.
Adjust until the bracket’s load matches the monitor weight and the monitor can remain at any height freely.

The lower arm of the bracket is preset at the factory with a ±180° rotation limit. If you need to adjust the limit to ±90°, tighten the screw underneath by turning it clockwise with a wrench until it reaches the desired position.

08 Organize the Cables





Warning

This product contains small parts that may pose a choking hazard if swallowed. Keep all small components out of reach of children.

- Ensure you have read the manual thoroughly before installation and fully understand all procedures. If you are unsure about any step, please contact a professional installer.
- Check all connecting components every two months to ensure that no screws have loosened.
- This product is designed to be mounted on a desk. Before installation, confirm the weight of your monitor and make sure it does not exceed the maximum load capacity of 20 kg.

Exceeding this limit may cause the free-stop function to fail and may result in product damage or personal injury.

Note: This product is intended for indoor use only. Outdoor use may result in damage or injury.


Waste disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste. To prevent potential harm to the environment or human health caused by improper disposal, the product should be recycled responsibly to promote sustainable reuse of materials.When returning your used device, please use designated recycling and collection systems or contact the retailer from whom you purchased the product. They can ensure proper and environmentally safe recycling.

Technische Daten

Geeignete Monitorgröße	17"–39", nicht für Curved-Monitore geeignet
Max. Tragfähigkeit	2-20kg x2
Neigungswinkel (oben/unten)	-90°-+15°
Kompatible VESA-Halterung	100mm×100mm / 75mm×75mm

Konstruktionsskizze




Zubehörpaketliste

Aufmerksamkeit: Die Abbildungen unten dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, falls Teile fehlen oder Sie Probleme bei der Montage haben.




M4 x12	M5x12	¢6.5 x ¢13 x 2	6x6	4x4
A x8	B x8	C x16	D x1	E x1

Installationsanleitung



Auf einen Teppich legen, um Kratzer zu vermeiden.




Es wird empfohlen, die Montage mit zwei oder mehr Personen durchzuführen.



Es wird empfohlen, einen Kreuzschlitzschraubendreher bereitzuhalten.

Lieferumfang


①	Montageplatte ×2	⑦	Sockel-Kabelclip ×2
②	Oberer Tragarm ×2	⑧	Schraube (lang) ×1
③	Unterer Tragarm ×2	⑨	Schutzpad ×1
④	Sockel ×1	⑩	Klemmplatte für die Kabeldurchführung ×1
⑤	EVA-Pad ×1	⑪	Drehknopf ×1
⑥	Sockel-Pad ×1		



Montageschritte

01 Vorbereitungen vor der Monitormontage


1. Prüfen Sie, ob der Monitor über Befestigungsbohrungen (75×75 mm oder 100×100 mm) verfügt. Wenn keine Befestigungsbohrungen vorhanden sind, kann der Ständer nicht montiert werden.
(Hinweis: Bei einigen Monitoren werden die Befestigungsbohrungen für den Originalstandfuß verwendet und sind nach dessen Demontage zugänglich.)
2. Entfernen Sie den Originalstandfuß des Monitors (die Vorgehensweise kann je nach Monitormodell variieren). Achten Sie während der Demontage darauf, die Monitoroberfläche nicht mit harten Gegenständen zu zerkratzen.





2-1 Montage der Klemmkomponente


D x1
6x6

Achtung
Nur für Tischplatten mit rechtwinkligen Kanten geeignet. Bei Verwendung an unregelmäßigen Tischplatten kann die Klemmvorrichtung verrutschen!












Tischplattenstärke: 19–45 mm


2-2 Montage der Durchführungsbefestigung

D x1
6x6











03 Montage des unteren Tragarms

E x1
4x4


⚠ Ziehen Sie die obere Schraube fest.






04 Montage des oberen Tragarms


E x1
4x4



05 Montage des Monitors




❶



Vormontage


Verwenden Sie je nach Bedarf Schraube A oder B.

Fügen Sie je nach tatsächlichem Bedarf Unterlegscheiben hinzu.



Montageplattenseite

❷





Festziehen

Einrasten

06 Verbinden Sie den Monitor mit dem Tragarm


Achten Sie beim Montieren oder Abnehmen des Monitors darauf, dass kein übermäßiges Drehmoment am Armkopf entsteht, da es zu einem Rückschlag kommen kann, der Ihre Finger einklemmen und Verletzungen verursachen könnte.







Sichern Sie den Rastverschluss.

Hängen Sie den Monitor von oben nach unten in die Montageplatte ein und stellen Sie sicher, dass er vollständig eingerastet ist.




Stellen Sie sicher, dass sich der Rastverschluss in der entriegelten Position befindet.





Verriegeln Sie den Rastverschluss.


07 Monitor einstellen



Wenn sich der Monitor nach unten oder oben neigt, verwenden Sie den 4-mm-Inbusschlüssel, um die einzelne Schraube an der angegebenen Position einzustellen.

Bewahren Sie den 4-mm- und 6-mm-Inbusschlüssel in den Sockel-Kabelclips auf.







Drehen Sie den Monitor nicht nach hinten, da dies zu Sachschäden oder Verletzungen führen kann.

Die Gasdruckfeder ist werkseitig auf eine Last von 5–7 kg voreingestellt. Nach der Montage des Monitors stellen Sie die Monitorhöhe ein.
Wenn der Monitor nicht in der gewünschten Position bleiben kann, verwenden Sie den 6-mm-Inbusschlüssel, um die Schraube an Position ② einzustellen : Wenn sich der Monitor nach oben bewegt, drehen Sie die Schraube in Richtung „–“, um die Stützkraft zu verringern.
Wenn sich der Monitor nach unten bewegt, drehen Sie die Schraube in Richtung „+“, um die Stützkraft zu erhöhen. Stellen Sie die Schraube so ein, bis die Tragkraft der Halterung dem Monitorgewicht entspricht und der Monitor in jeder Höhe frei stehen bleibt.

Der untere Tragarm der Halterung ist werkseitig mit einer Rotationsbegrenzung von ±180° voreingestellt. Wenn die Begrenzung auf ±90° eingestellt werden soll, ziehen Sie die darunterliegende Schraube mit einem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn an, bis die gewünschte Position erreicht ist.

08 Kabel organisieren





Warnung

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie alle Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig gelesen und alle Arbeitsschritte vollständig verstanden haben. Wenn Sie bei einem Schritt unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur.
- Überprüfen Sie alle Verbindungskomponenten alle zwei Monate, um sicherzustellen, dass sich keine Schrauben gelockert haben.
- Dieses Produkt ist für die Montage auf einem Tisch vorgesehen. Bestätigen Sie vor der Installation das Gewicht des Monitors und stellen Sie sicher, dass die maximale Tragfähigkeit von 20 kg nicht überschritten wird.

Das Überschreiten dieser Grenze kann dazu führen, dass die Free-Stop-Funktion nicht mehr funktioniert, und kann Produktbeschädigungen oder Verletzungen verursachen.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Die Verwendung im Außenbereich kann zu Schäden oder Verletzungen führen.


Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, sollte das Produkt verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu fördern. Bitte nutzen Sie bei der Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts die vorgesehenen Sammel- und Recyclingsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung sicherstellen.

Données techniques

Taille d’écran compatible	17"–39" (non compatible avec les écrans incurvés)
Charge maximale	2–20 kg × 2
Angle d’inclinaison (haut/bas)	-90°-+15°
Fixation VESA compatible	100 × 100 mm / 75 × 75 mm

Schéma de fonctionnement




Kit d’accessoires

Remarque : Les schémas ci-dessous sont fournis à titre indicatif et peuvent légèrement différer du produit réel. Veuillez vous référer au produit physique pour plus de précision. Si des outils sont manquants ou en cas de problème lors de l’installation, veuillez contacter le service client.




M4 x12 A x8 | M5x12 B x8 | ¢6.5 x ¢13 x 2 C x16 | 6x6 D x1 | 4x4 E x1

Préparation avant l’installation



Installer sur une surface protégée afin d’éviter les rayures.




Il est recommandé que deux personnes ou plus coopèrent pour l’installation.



Il est recommandé de préparer votre propre tournevis cruciforme.

Liste des pièces


①	Plaque de fixation écran ×2	⑦	Clips de gestion des câbles ×2
②	Bras supérieur de support ×2	⑧	Vis longue×1
③	Bras inférieur ×2	⑨	Coussin de protection ×1
④	Base ×1	⑩	Plaque de serrage passe-câble ×1
⑤	Coussin EVA ×1	⑪	Bouton de serrage ×1
⑥	Patin de base ×1		



Étapes d’installation

01 Préparation avant la fixation du moniteu


1. Vérifiez si le moniteur dispose de trous de fixation (75 × 75 mm ou 100 × 100 mm). En l’absence de trous de fixation, le support ne peut pas être installé.
(Remarque : certains moniteurs possèdent des trous de fixation pour le pied d’origine, qui peuvent être retirés.)
2. Retirez le support d’origine du moniteur (la méthode varie selon le modèle). Lors du démontage, évitez tout contact avec des objets durs afin de ne pas rayer l’écran.





2-1 Installation du système de serrage




Attention
Convient uniquement aux plateaux de bureau à bord droit. L’utilisation sur des plateaux irréguliers peut provoquer un glissement de la pince.









Épaisseur de plateau compatible : 19–45 mm





2-2 Installation par perçage du plateau

D x1
6x6











03 Installation du bras inférieur

E x1
4x4


Serrez la vis supérieure.






04 Installation du bras supérieur


E x1
4x4



05 Installation du moniteu




❶



Pré-serrez


Utilisez la vis A ou B selon les besoins.

Ajoutez des rondelles en fonction des besoins réels.



Panneau mural

❷





Serrez

Insérez par encliquetage

06 Connexion du moniteur au bras


Lors de l'installation ou du retrait du moniteur, faites attention au couple excessif de la tête pouvant causer un rebond, ce qui peut pincer les doigts et entraîner des blessures.







Sécurisez le loquet.

Accrochez le moniteur sur la plaque de fixation de haut en bas et s'assurer qu'il est complètement engagé.




Assurez-vous que le loquet est en position déverrouillée.







Verrouillez le loquet.

07 Réglage du moniteur







Si le moniteur penche vers le bas ou vers le haut, utilisez la clé hexagonale 4x4 pour régler la vis unique à la position ① .



Rangez les clés 4x4 et 6x6 dans les clips à câbles de la base.







Ne pas faire pivoter le moniteur vers l'arrière pour l'utilisation, car cela peut causer des dommages matériels ou des blessures personnelles.

Le ressort à gaz est présérie en usine pour une charge de 5 à 7 kg. Après l'installation du moniteur, réglez la hauteur de celui-ci. Si le moniteur ne reste pas à la position souhaitée, utilisez la clé 6x6 pour régler la vis à la position ② . Si le moniteur remonte, tournez la vis vers "-" pour réduire la force de support. Si le moniteur descend, tournez la vis vers "+" pour augmenter la force de support. Réglez jusqu'à ce que l'équilibre corresponde au poids du moniteur et que celui-ci puisse rester librement à n'importe quelle hauteur.

Le bras inférieur du support est présérie en usine avec une limite de rotation de ±180°. Si vous avez besoin de régler la limite à ±60°, serrez la vis en dessous en la tournant dans le sens horaire avec une clé jusqu'à atteindre la position souhaitée.

08 Organisation des câbles





Avertissements

Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Tenez tous les petits composants hors de portée des enfants.

- Assurez-vous d'avoir lu le manuel attentivement avant l'installation et de bien comprendre toutes les procédures. En cas de doute sur une étape, contactez un installateur professionnel.
- Vérifiez tous les composants de connexion tous les deux mois pour s'assurer qu'aucune vis ne s'est desserrée
- Ce produit est conçu pour être fixé sur un bureau. Avant l'installation, vérifiez le poids de votre moniteur et vous assurez qu'il ne dépasse pas la capacité de charge maximale de 20 kg.

Dépassez cette limite peut entraîner la défaillance de la fonction de réglage en hauteur et causer des dommages au produit ou des blessures personnelles.

Remarque : Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Une utilisation en extérieur peut entraîner des dommages ou des blessures.


Élimination des déchets

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour prévenir tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incorrecte, le produit doit être recyclé de manière responsable pour favoriser une réutilisation durable des matériaux. Pour rapporter votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de recyclage désignés ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Ils pourront assurer un recyclage approprié et respectueux de l'environnement.

Datos técnicos


Tamaño de monitor compatible	17"-30" (no para pantallas curvas)
Carga máxima	2–20 kg × 2
Ángulo de inclinación (arriba/abajo)	-90°-+15°
Montaje VESA compatible	100 × 100 mm / 75 × 75 mm

Estructura de barras




Paquete de Accesorios

Nota: Los dibujos de contorno de abajo son solo a modo de referencia y pueden diferir ligeramente del producto físico en algunos casos. Consulta el producto real para obtener información precisa. Si faltan herramientas o surgen problemas durante la instalación, contacta con el servicio de atención al cliente.




M4 x12 A x8 | M5x12 B x8 | ¢6.5 x ¢13 x 2 C x16 | 6x6 D x1 | 4x4 E x1

Preparación previa a la instalación



Coloca sobre una alfombra para evitar arañazos.




Se recomienda contar con la colaboración de dos o más personas para la instalación.



Se recomienda preparar tu propio destornillador Phillips.

Lista de piezas


①	Panel x2	⑦	Clip de cable de base x2
②	Brazo superior de soporte x2	⑧	Tornillo largo x1
③	Brazo inferior x2	⑨	Almohadilla protectora x1
④	Base x1	⑩	Placa de sujeción de grommet x1
⑤	Almohadilla EVA x1	⑪	Pomillo x1
⑥	Almohadilla de base x1		



Pasos de instalación

01 Preparación antes de montar el monitor


1. Comprueba si el monitor tiene orificios de montaje (75x75mm o 100x100mm). Si no tiene orificios de montaje, no se puede instalar el soporte. (Nota: Algunos monitores tienen orificios de montaje para el soporte original, los cuales se pueden quitar.)
2. Retira el soporte original del monitor (el método varía según el monitor). Durante el proceso de retiro, evita arañar el panel del monitor con objetos duros.





2-1 Instalar el componente de sujeción




Atención
Solo para paneles de escritorio con bordes de ángulo recto. El uso en paneles irregulares puede causar que la abrazadera se deslice.












Grosor del escritorio: 19~45 mm


2-2 Instalar el ensamblaje con perforación

D x1
6x6











03 Instalar el brazo inferior del soporte

E x1
4x4


Apretar el tornillo superior






04 Instalar el brazo superior del soporte


E x1
4x4



05 Instalar el monitor




❶




Usa el tornillo A o B según sea necesario.

Añade arandelas según los requisitos reales.





❷




06 Conectar el monitor al brazo

Al instalar o retirar el monitor, ten cuidado con el exceso de torque en la cabeza que pueda causar un rebote, lo que podría pellizcar tus dedos y provocar lesiones.







Coloca el monitor en la placa de montaje de arriba hacia abajo y asegúrate de que quede completamente enganchado.




Asegúrate de que el pestillo esté en posición desbloqueada.







Bloquear el pestillo

07 Ajustar el monitor







Si el monitor se inclina hacia abajo o hacia arriba, usa la llave hexagonal de 4x4 para ajustar el tornillo único en la posición ① .



Guarda las llaves hexagonales de 4x4 y 6x6 en los clips de cable de la base.







No gires el monitor hacia la parte trasera para su uso, ya que esto puede causar daños a la propiedad o lesiones personales.

El resorte de gas está preajustado en la fábrica para una carga de 5–7 kg.
Después de instalar el monitor, ajusta la altura del monitor. Si el monitor no se mantiene en la posición deseada, usa la llave hexagonal de 6x6 para ajustar el tornillo en la posición ② :
Si el monitor sube, gira el tornillo hacia "-" para reducir la fuerza de soporte.
Si el monitor baja, gira el tornillo hacia "+" para aumentar la fuerza de soporte.
Ajusta hasta que la carga del soporte coincida con el peso del monitor y el monitor pueda permanecer en cualquier altura libremente.

El brazo inferior del soporte viene preajustado en la fábrica con una rotación de ±180°. Si necesitas ajustar el límite a ±90°, aprieta el tornillo inferior girándolo en sentido horario con una llave hasta que alcance la posición deseada.

08 Organizar los cables





Advertencia

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia si son ingeridas. Mantén todos los componentes pequeños fuera del alcance de los niños.

- Asegúrate de haber leído el manual completamente antes de la instalación y de entender todos los procedimientos. Si no estás seguro de ningún paso, contacta con un instalador profesional.
- Revisa todos los componentes de conexión cada dos meses para asegurarte de que no haya tornillos aflojados.
- Este producto está diseñado para ser montado en un escritorio. Antes de la instalación, confirma el peso de tu monitor y asegúrate de que no supere la capacidad máxima de carga de 20 kg.

Superar este límite puede hacer que la función de parada libre falle y causar daños al producto o lesiones personales.

Nota: Este producto está destinado solo para uso interior. El uso exterior puede causar daños o lesiones.


Eliminación de residuos

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por una eliminación incorrecta, el producto debe reciclarse de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los materiales.
Cuando devuelvas tu dispositivo usado, utiliza los sistemas designados de reciclaje y recolección, o contacta con el minorista donde compraste el producto. Ellos pueden garantizar un reciclado adecuado y ambientalmente seguro.

Technische gegevens

Compatibele monitorgrootte	17″–39″, niet geschikt voor gebogen schermen
Maximale belasting	2–20 kg × 2
Kantelhoek (omhoog/omlaag)	-90°-+15°
Compatibele VESA-montage	100 × 100 mm / 75 × 75 mm

Frameconstructie




Accessoirespakket

Opmerking: De onderstaande lijntekeningen zijn alleen ter referentie en kunnen in sommige gevallen iets afwijken van het fysieke product. Raadpleeg voor nauwkeurigheid het daadwerkelijke product. Als er gereedschap ontbreekt of er problemen zijn met de installatie, neem dan contact op met de klantenservice.




M4 x12 M5x12 ¢6.5 x ¢13x 2 6x6 4x4
A x8 B x8 C x16 D x1 E x1

Voorbereiding voor installatie



Op tapijt installeren om krassen te voorkomen.




Het wordt aanbevolen dat twee of meer personen samenwerken bij de installatie.



Het wordt aanbevolen om een eigen kruiskopschroevendraaier voor te bereiden.

Onderdelenlijst


①	Paneel x2	⑦	Basiskabelclip x2
②	Bovenste steunarm x2	⑧	Lange schroef x1
③	Onderarm x2	⑨	Beschermingspad x1
④	Basis x1	⑩	Doorvoerringenklemplaat x1
⑤	EVA-pad x1	⑪	Draaiknop x1
⑥	Basispad x1		



Stappen voor installatie

01 Voorbereidingen vóór het monteren van de monitor


1. Controleer of de monitor montagematen heeft (75×75 mm of 100×100 mm). Als er geen montagematen zijn, kan de standaard niet worden geïnstalleerd. (Opmerking: sommige monitors gebruiken de montagematen voor de originele standaard, die kan worden verwijderd.)
2. Verwijder de originele standaard van de monitor (de methode varieert per monitor). Vermijd tijdens het verwijderen dat harde voorwerpen het monitorpaneel krassen.




2-1 Monteer het klemgedeelte





Let op
Alleen voor bureaubladen met haakse randen. Gebruik op ongelijke panelen kan ervoor zorgen dat de klem wegglijdt!






Bureaubladdikte 19~45 mm








2-2 Monteer de geperforeerde montage

D x1
6x6











03 Monteer de onderste beugelarm

E x1
4x4


Draai de bovenste schroef vast






04 Monteer de bovenste beugelarm


E x1
4x4



05 Monteer de monitor




❶



Voorvastzetten


Gebruik schroef A of B indien nodig.

Voeg ringen toe afhankelijk van de werkelijke behoeften.



Paneelwand

❷





Aandraaien

Inklikken

06 Verbind de monitor met de arm


Bij het installeren of verwijderen van de monitor, wees voorzichtig met overmatige draaikracht van de kop, omdat dit terugslag kan veroorzaken die uw vingers kan klemmen en tot letsel kan leiden.







Bevestig het vergrendelingsmechanisme.

Hang de monitor van boven naar beneden aan de montagesplaat en zorg ervoor dat deze volledig vergrendeld is.




Zorg ervoor dat het vergrendelingsmechanisme in de ontgrendelde stand staat.







Vergrendel het vergrendelingsmechanisme.

07 Stel de monitor af







Als de monitor naar beneden of omhoog kantelt, gebruik dan de 4×4 inbussleutel om de enkele schroef op positie ① af te stellen.



Berg de 4×4- en 6×6-moersleutels op in de basiskabelclips.







Draai de monitor niet naar der achterzijde tijdens gebruik, aangezien dit schade aan eigendommen of persoonlijk letsel kan veroorzaken.

De gasveer is in de fabriek ingesteld voor een belasting van 5–7 kg.
Na het monteren van de monitor, stel de monitorhoogte af. Als de monitor niet in de gewenste positie blijft, gebruik dan de 6×6 inbussleutel om de schroef op positie ② aan te passen:
Als de monitor omhoog beweegt, draai de schroef naar “–” om de ondersteuningskracht te verminderen.
Als de monitor omlaag beweegt, draai de schroef naar “+” om de ondersteuningskracht te vergroten.
Pas aan totdat de belasting van de beugel overeenkomt met het gewicht van de monitor en de monitor op elke hoogte vrij kan blijven staan.

De onderste arm van de beugel is in de fabriek ingesteld met een rotatielimiet van ±180°. Als u de limiet wilt aanpassen naar ±90°, draai dan de schroef aan de onderzijde met een moersleutel met de klok mee totdat de gewenste positie is bereikt.

08 Orden de kabels





Waarschuwing

Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd alle kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.

- Zorg ervoor dat u de handleiding grondig hebt gelezen voordat u met de installatie begint en dat u alle procedures volledig begrijpt. Als u niet zeker bent van een stap, neem dan contact op met een professionele installateur.
- Controleer alle verbindingsonderdelen elke twee maanden om ervoor te zorgen dat er geen schroeven zijn losgeraakt.
- Dit product is ontworpen om op een bureau te worden gemonteerd. Controleer vóór de installatie het gewicht van uw monitor en zorg ervoor dat het de maximale belasting van 20 kg niet overschrijdt.

Het overschrijden van deze limiet kan ervoor zorgen dat de vrijstopfunctie niet meer werkt en kan leiden tot schade aan het product of persoonlijk letsel.

Opmerking: Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik buitenshuis kan leiden tot schade of letsel.

Afvalverwerking

Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huisvuil mag worden weggegooid. Om potentiële schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onjuiste verwijdering te voorkomen, moet het product op verantwoorde wijze worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Wanneer u uw gebruikte apparaat retourneert, gebruik dan de daarvoor bestemde recycling- en inzamelingssystemen of neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Zij kunnen zorgen voor een juiste en milieuvriendelijke recycling.

Manufacturer: Loctek Ergonomic Technology Corp.
Add.: 588 Qihang South Road, Binhai Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 315145, China
+86 574-88070203
EC REP: Flexispot GmbH
Add.: Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland
+49 211 368 74223
info@flexispot.de